

Obsah

Úvodem	7
--------------	---

Škoda Octavia pod lupou

Technický popis	10
Rozměry vozidla	10
Základní rozměry vozidla Škoda Octavia	12
Hmotnost vozidla a jeho částí	12
Motor a jeho parametry	15
Výběr motorizace a výbavy	15
Technická data motorů Škoda Octavia a Škoda Octavia Combi od roku 1996	16
Na co dát pozor při nákupu ojetého vozu	17
Kupujete automobil, který byl zaplavený?	18
Koupě havarovaného automobilu	20
Identifikace automobilu	21
Bezpečnost a hygiena při práci	24

Údržba a péče o vozidlo

Doporučené zásady	25
Záznamy a evidence	26
Kontrola a doplňování provozních kapalin	26
Motorový olej	28
Brzdová kapalina	30
Kapalina do chladicího systému	33
Kapalina do posilovače řízení	33
Kapalina do ostřikovače	35
Likvidace použitých provozních kapalin	35
Péče o pneumatiky a pryžové součásti	36
Doporučené tlaky v pneumatikách	40
Péče o plastové díly	41
Zasklené plochy vozidla	41
Péče o karoserii	43
Mytí karoserie	44
Leštění karoserie	44
Konzervace laku	45
Drobné opravy lakovaných částí	45
Ochrana karoserie samolepicí fólií	47
Ochrana proti korozi	47
Údržba interiéru vozu	47
Čištění interiéru	48
Jak vyčistit skvrny	50
Péče o akumulátor	52
Akumulátory pro vozy Škoda Octavia a Octavia Tour	52
Postup práce při vybitém akumulátoru	52

Opravy vozidla

Zkušební jízda pro specifikaci závady	56
Všeobecné rady a tipy	57
Šroubové spoje a jiné úchyty	58

Pojistné matice, pojistné podložky a podložky	59
Dělicí plochy a těsnění	59
Olejová těsnění	59
Speciální přípravky, nástroje a pomůcky	60
Nástroje a měřidla	62
Výměna poškozeného kola	62
Co dělat při defektu pneumatiky	63
Zvedání a podepření vozidla	65
Demontáž a montáž kola	65
Oprava pneumatiky pomocí opravné lepicí sady	67
Opravy elektrických systémů vozidla	67
Jak kontrolovat a opravovat osvětlení vozidla	69
Žárovky osvětlení vozidla	70
Demontáž a montáž žárovky	73
Žárovka předního dálkového a tlumeného světla	74
Žárovka předního obrysového světla	74
Žárovka předního mlhového světla	75
Žárovka předního blikáče	75
Žárovka postranního blikáče	75
Žárovky zadní skupinové svítlny	77
Žárovky brzdového světla	77
Žárovky osvětlení SPZ	78
Žárovka předního stropního světla	78
Žárovka osvětlení zavazadlového prostoru	78
Žárovka osvětlení odkládací schránky	78
Žárovka osvětlení předních dveří	78
Opravy elektrických obvodů	79
Jak hledat přerušovaný elektrický obvod?	80
Jak postupovat při hledání zkratu?	80
Hledání místa špatného ukostření	81
Výměna pojistek	81
Relé	84
Výměna regulačního relé	84
Výměna vnějších dílů osvětlení vozidla	85
Výměna hlavního světlometu	85
Seřízení předních světlometů	86
Seřízení světlometů do mlhy	86
Výměna předního blikáče	87
Výměna bočního směrového světlometu	87
Výměna zadní skupinové svítlny	87
Výměna třetího brzdového světla	88
Výměna osvětlení registrační značky	88
Demontáž a montáž akumulátoru	89
Kontrola akumulátoru	90
Startování z pomocné baterie	90
Jak postupovat při vybitém akumulátoru?	91
Demontáž a montáž alternátoru	92
Výměna uhlíků alternátoru	93
Demontáž a montáž startéru	94
Výměna uhlíků startéru	95
Výměna baterie v klíči zapalování	95
Výměna klaksonu	95
Výměna motorku předních stíračů	96
Výměna motorku zadních stíračů	97
Demontáž ostříkovače stíračů	99
Výměna zapalovacích svíček	99
Výměna palivového čerpadla zážehových motorů	106

Filtrace oleje, paliva a vzduchu	107
Výměna filtru vzduchu	107
Odvodnění palivového filtru vznětových motorů	108
Demontáž a montáž palivového filtru vznětových motorů	108
Výměna palivového filtru zážehových motorů	109
Výměna olejového filtru	111
Výměna pylového filtru	111
Výměna motorového oleje	113
Kontrola chladicího systému	115
Výměna chladicí kapaliny	115
Výměna nádobky chladicí kapaliny	116
Demontáž spodního krytu zážehového motoru	116
Demontáž spodního krytu vznětového motoru	117
Kontrola drážkového řemenu pohonu alternátoru	117
Kontrola rozvodového řemenu	118
Výměna snímače otáček klikového hřídele	119
Demontáž olejové vany a výměna těsnění	119
Demontáž a montáž turbodmychadla	119
Výměna mezichladiče stlačeného vzduchu	120
Kontrola a výměna termostatu	121
Demontáž termostatu na bloku motoru	121
Demontáž termostatu na hlavě motoru	121
Kontrola žhavení	121
Demontáž a montáž žhavicích svíček	122
Výměna lambda sondy	125
Kontrola výfuku	125
Výměna prvního dílu výfuku	126
Výměna středního dílu výfuku	127
Výměna zadního dílu výfuku	128
Výměna katalyzátoru	128
Kontrola oleje v mechanické převodovce	128
Kontrola oleje v automatické převodovce	130
Kontrola oleje v diferenciálu automatické převodovky	130
Demontáž mechanické převodovky	130
Výměna spojky	131
Výměna hlavního spojkového válce	132
Výměna reakční tyče převodovky	133
Výměna pracovního spojkového válce	133
Výměna těsnících kroužků převodovky	136
Výměna oleje a filtru automatické převodovky	136
Kontrola a opravy brzdové soustavy	138
Výměna brzdových segmentů předních kol	138
Výměna brzdových segmentů zadních kol	140
Výměna předních brzdových kotoučů	141
Demontáž a montáž brzdového bubnu	142
Kontrola a výměna brzdových čelistí	143
Výměna kolových brzdových válců	145
Výměna brzdových hadic	146
Výměna posilovače brzd	147
Seřízení a výměna lanovodů ruční brzdy	148
Výměna spínače brzdových světel	148
Výměna snímače otáček kola systému ABS	150
Odvzdušnění brzd	150
Postup při odvzdušnění	151
Zkoušky brzd	151
Demontáž přední tlumič a pružící jednotky	152
Přední tlumič pérování – demontáž a montáž	153

Výměna horního uložení předního tlumiče.....	155
Výměna táhla stabilizátoru.....	155
Demontáž a montáž zadní pružicí jednotky.....	156
Demontáž a montáž zadních tlumičů pérování.....	156
Kontrola tlumičů pérování.....	157
Opravy řízení.....	158
Výměna čepů řízení.....	159
Výměna kulového čepu ramena.....	160
Výměna tyče řízení (axiální táhlo).....	160
Výměna hřebenového řízení.....	161
Výměna čerpadla servořízení.....	162
Výměna ložiska předního kola.....	163
Výměna ložiska zadního kola.....	163
Opravy karoserie.....	164
Demontáž přední kapoty.....	164
Demontáž víka zavazadlového prostoru.....	165
Demontáž dveří.....	166
Demontáž a montáž vnějších zpětných zrcátek.....	166
Výměna krytu zpětného zrcátka.....	166
Výměna skla vnějšího zpětného zrcátka.....	167
Výměna stíračů.....	168
Výměna předního nárazníku.....	168
Výměna výztuhy předního nárazníku.....	170
Výměna zadního nárazníku.....	170
Výměna výztuhy zadního nárazníku.....	172
Ochrana karoserie metodou ML.....	173

Závady a nouzové opravy vozidla na cestách

Postup činností při požáru vozidla.....	175
Poruchy a jejich odstranění.....	175

Příprava vozidla před návštěvou stanice technické kontroly

Doklady k vozidlu.....	177
Doklady nutné pro kontrolu na STK.....	178
Příprava vozidla.....	178
Povinná výbava vozidla.....	180
Průběh kontroly na STK.....	180
Nejčastější závady na STK a jejich odstranění.....	181
Seznam možných závad v kontrolovaných oblastech vozidla zaznamenaných při technické prohlídce.....	184

Nákup náhradních dílů.....

Závěrem.....

Rejstřík.....

Nabídka odborné literatury.....